


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

دستگاه جوش لوله سبز

RH-۴۴۰۱



12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL
CENTER
02161904

www.ronixtools.com

مشخصات فنی

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| مدل | RH-4401 |
| توان | ۲۰۰۰ وات |
| فرکانس | ۵۰ هرتز |
| ولتاژ | ۲۲۰ ولت |
| حداکثر درجه حرارت تولیدی | درجه سانتی‌گراد ۳۰۰ |
| سایز سوکت | ۲۰ میلی‌متر - ۶۳ میلی‌متر |
| ترموستات | ۱۶ آمپر |
| وزن | ۱ کیلوگرم |


اجزا و قطعات



دستورالعمل

این محصول مناسب استفاده جهت لوله‌های PB, PE, PP-R می‌باشد. مشخصه این دستگاه جوش دقت زیاد، کنترل دما و اطمینان بالا می‌باشد. برای بدست آوردن نتیجه هر چه بهتر و عدم نشستی و انسداد لوله‌ها پس از جوش، می‌توانید جدول زیر را که برای مدت زمان پروسه جوش، به دقت مطالعه و اجرا کنید.

| مدت زمان خنک شدن (ثانیه) | مدت زمان جوش خوردن (ثانیه) | زمان حرارت دهی (میلی متر) | عمق جوش (میلی متر) | قطر خارجی لوله (میلی متر) |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| ۳ | ۴ | ۴ | ۱۲ | ۱۶ |
| ۳ | ۴ | ۵ | ۱۴ | ۲۰ |
| ۳ | ۴ | ۷ | ۱۶ | ۲۵ |
| ۴ | ۴ | ۸ | ۱۸/۱ | ۳۲ |
| ۴ | ۶ | ۱۲ | ۲۰/۵ | ۴۰ |
| ۵ | ۶ | ۱۸ | ۲۳/۵ | ۵۰ |
| ۶ | ۶ | ۲۴ | ۲۷/۴ | ۶۳ |
| ۸ | ۱۰ | ۳۰ | ۳۱ | ۷۵ |
| ۸ | ۱۰ | ۴۰ | ۳۵/۵ | ۹۰ |
| ۱۰ | ۱۵ | ۵۰ | ۴۱/۵ | ۱۱۰ |



تجهیزات جانبی

- ۱) دستکش پارچه‌ای
- ۲) قیچی پی‌وی‌سی بر
- ۳) پیچ گوشتی
- ۴) آلن
- ۵) متر
- ۶) راکت اضافه
- ۷) لقمه‌های ۲۰-۲۵-۳۲-۴۰
- ۸) سایز ۲۰ و ۲۵ دارای یک عدد لقمه یدک نیز می‌باشند
- ۹) سیم سیار
- ۹) کیف فلزی

موارد ایمنی دستگاه

- برای محافظت از پوشش راکت، پس از استفاده یا هنگام خنک شدن؛ آنرا روی پایه دستگاه قرار دهید.
- از بین رفتن لایه تفلون لقمه‌ها باعث کاهش کیفیت جوش می‌شود. از ایجاد هر نوع خراش روی آن بپرهیزید.
- پس از اتمام کار، وقتی هنوز لقمه‌ها گرم است، می‌توانید با یک دستمال مرطوب روی لقمه‌ها را تمیز کنید تا بقایای پلاستیک لوله و خاک روی آن نماند.
- برای حفظ ایمنی، هنگام استفاده از دستگاه از دستکش استفاده کنید.
- برای طول عمر بیشتر، تنها پس از داغ شدن دستگاه پیچ‌ها را محکم کنید.
- با این دستگاه زیر باران کار نکنید. آب نباید وارد دستگاه شود.
- در صورت خرابی عایق، سریعاً دستگاه را خاموش کنید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل، به هیچ وجه دستگاه را باز نکنید تا به دستگاه شوک الکتریکی وارد نشود یا مدارهای آن آسیب نبیند.

نحوه استفاده از دستگاه

- ۱) با استفاده از آچار آلن می‌توانید لقمه‌ها را به خوبی ببندید و دستگاه را روشن کنید.
- ۲) این دستگاه دارای دو المنت می‌باشد که برای رسیدن به دمای دلخواه می‌بایست بطور دستی آن را تنظیم کرد.
- ۳) برای شروع، هر دو کلید بالای دستگاه را روشن می‌کنیم (هر کلید برای روشن و خاموش کردن یک المنت است) سپس ولوم ترموستات را روی درجه حرارت دلخواه می‌گذاریم. پس از مدتی به

دمای تنظیم شده می‌رسد.
۴) پس از استفاده، دستگاه به علت تماس با لوله جامد پایین می‌آید. در این هنگام ترموستات دستگاه بطور خودکار مجدداً دما را بالا می‌برد.

توجه

تنها پس از پایان کار می‌توانید هر دو کلید را خاموش کنید و در هنگام جوش نیازی به روشن و خاموش کردن کلیدها نیست، زیرا دما از طریق ترموستات بصورت خودکار تنظیم می‌شود.

رونیکس[®]

آخرین ابزاری که می‌خرید!